

DATALOGIC PowerScan PM9501 (CMOS, bezdrátová)

Ovladač pro čtečku lze nainstalovat z:

<https://cdn.datalogic.com/Download?iddwnfile=22082>

Manuál:

https://www.bsr.at/mediafiles/Handbuch/Datalogic/Technische-Dokumentation-Powerscan9500_rev_g.pdf

Kódy není nutné tisknout, pro konfiguraci je načtete postupně z bodu 1) a následně A) nebo B)

1) Tovární nastavení



Restore EU Factory Configuration
(($\$$ P,Ae,P))
Reset do továrního nastavení

A) Režim emulace COM portu pro Program POHODA



Select USB-COM-STDa
(($\$$ P,HA47,P))
Zapne emulaci COM portu

V případě, že načtení nefunguje, načtete ještě následující kódy, které přidají CR Suffix ručně:

1)



Enter/Exit programming mode
(($\$$ P))
Zapne konfiguraci čtečky

2)



Set Global Suffix
(($\$$ CLFSU))
Umožní načíst vlastní suffix

3)



Znak 0
((0))
Načte znak 0

4)



Znak D
((D))
Načte znak D

5)



Enter/Exit programming mode
(($\$$ P))
Ukončí konfiguraci čtečky

B) Režim externí klávesnice pro mobilní aplikace

1)



Select KBD-AT
(($\$$ P,HA29,P))
Zapne emulaci klávesnice

2)



Enter/Exit programming mode
(($\$$ P))
Zapne konfiguraci čtečky

3)



Czech
(($\$$ CKBC00E))
Nastaví češtinu

4)



Enter/Exit programming mode
(($\$$ P))
Ukončí konfiguraci čtečky